

## 1. Munissez-vous des informations suivantes :

- a. L'adresse IP de l'alarme (Voir le tableau notice page 19)
- b. L'adresse Mac de l'alarme (Voir le tableau notice page 19)
- c. L'adresse IP de votre LiveBox Mini (Voir le tableau notice page 19)
- d. Le mot de passe d'administration de la LiveBox Mini (Par défaut : « admin »)

## 2. Entrer dans le menu de paramétrage de votre LiveBox Mini

a. Dans la barre d'adresse de votre navigateur Web, entrer l'adresse IP de votre LiveBox V2 puis appuyer sur la touche « Entrée » du clavier de votre ordinateur. Par défaut l'IP est : 192.168.1.1



b. L'écran suivant apparaît



- c. Saisir le mot de passe de votre LiveBox V2 (Par défaut « admin »)
- d. Cliquer sur « Cliquez ici pour valider ».
- e. Cliquer sur l'onglet « configuration »



f. L'écran suivant apparaît

🖉 Livebox - Windows Internet Ex	lorer			
🔇 🕤 👻 📕 http://192.168.1.1/in	ex.cgi?page=hwview&sessionid=vbOjEvumDEzhnTWG2JH2IMCdRQIGiwE		🖌 [4 <sub>7</sub> ] :	X Google:
Fichier Edition Affichage Favoris	Outils ?	🏷 Orthographe 🔹 🧕 Traduire 🔹	📔 Saisie automatique 🔹 🌛	🖏 🔹 🔵 Connexion 🔻
😪 🏟 🧮 Livebox	Accueil 🔹 🔂 Flux 🔹 👼	Imprimer 🔹 🔂 Page 👻 🙆 Outils	🔹 🔞 Aide 👻 📴 Create Mobile Favorit	te 🔝 Skype 🔹 🚉 Recherche 🦓 Messenger
livebox	Accueil Configuration	(?)		2
Réseaux & Services	Visualiser			
<ul> <li>☐ Équipement</li> <li>→ Visualiser</li> <li>→ Personnaliser</li> <li>♥ Livebox</li> </ul>	Cette page vous permet de voir tous les équipements connec livebox.	tés à votre		
Ou <mark>t</mark> ils	Trier par :			
1 formation système     J pannage & Main enance     Ad hinistration à distance	Type d'équipement :     Tous     Statut :     T       Type de connexion :     Tous     Emplacement :     T       VOSTRO-1000     new-host     I	ious Y		
Terminé				😝 Internet 🔍 100% 🔹
🐉 démarrer 🔰 🙆 🖉 🕼	) 😒 🧐 🧕 🧰 Invite de commandes 🛛 🏠 LiveBox-Mini	🖉 Livebox - Windows In	🍟 Sans titre - Paint	FR 🧟 🥵 🧐 10:18

- g. Cliquer sur le + de « Livebox » pour déplier œ menu
- h. Dans ce menu déplié, cliquer sur « Paramètres avancés »
- i. L'écran suivant apparaît

Livebox - Windows Internet Exp	olorer						
🕘 🕤 👻 🧮 http://192.168.1.1/inc	dex.cgi?page=dhcp&sessionid=vbO	EvumDEzhnTWG2JH2IMCdF	RQIGIWE			Google)	2
Fichier Edition Affichage Favoris	Outils ?	er • • 🛷 • 👘 • 📓	* 🏠 Mes favoris * 🏼 🥐 O	thographe 🔹 🧕 Traduire 🔹	📔 Saisie automatique 🔹	8	🖏 🔹 🔵 Connexion
k 🖗 🧮 Livebox		Accuel	l 💌 🚮 Flux 🔹 🖶 Impri	ner 🔹 🔂 Page 👻 🞯 Out	ils 👻 😥 Aide 👻 눩 Create	Mobile Favorite Skype	🔹 🚉 Recherche 🛛 🚳 Messeng
livebox	Accueil Cor	figuration		Administrateur (Déc	(?)		
Réseaux & Services	Paramètres avancés			( <u>ecc</u>	<u>omexion</u> /		
E Équipement	• DHCP • NAT/PAT		P • DynDNS • DMZ	Routage			
Livebox     Internet     Administration	Cette page vous perm autres équipements ob	et de configurer le s tiennent automatiqu	et ent.				
<ul> <li>→ Mode de sécurité</li> <li>→ Paramètres WiFi</li> <li>→ Paramètres avancés</li> </ul>	Configuration DHCP						
E Services	Activer le serveur Di	ICP	V				
Outils	Adresse IP du LAN :		192.168.1.1				
→ Information - vstème → Dépannage &	Masque de sous-rés	eau du LAN :	255.255.255.0				
→ Administration	Adresse IP de début	3	192.168.1.10				
	Adresse IP de fin :						
	Adresse IP statique						
	Nom	Adresse IP	Adresse MAC	Supprimer			
	Ajouter						
rminé	US					🔮 Internet	€ 100% ×
démarrer 🕴 🖗 🖉 🕯		ite de commandes	LiveBox-Mini	C Livebox - Windows In	W Sans titre - Paint		ER C 10 % (9, 10.1



- j. Cliquer sur « Ajouter »
- k. L'écran suivant apparaît

🖉 Livebox - Windows Internet Exp	lorer					
😋 💽 👻 📕 http://192.168.1.1/inc	lex.cgi?page=dhcp&sessionid=vb@	DjEvumDEzhnTWG2JH2IMCd	RQIGiwE		🖌 [44] [	X Google .
Fichier Edition Affichage Favoris	Outils ?	her + 🕫 🐔 + 👘 + 📓	+ 😭 Mes favoris + 🏼 🏶 Ori	hographe 🔹 🚑 Traduire 🔹	📔 Saisie automatique 🔹 🌽	🖏 🔹 🥥 Connexion 🔹
😪 🛠 🧮 Livebox		Accue	al 🔹 🔝 Flux 👘 Imprim	er 🔹 🔂 Page 👻 🚳 Out	ils 🔹 🕢 Aide 🔹 📴 Create Mobile Favorit	.e 🤮 Skype 🔹 👯 Recherche 🦓 Messenger
Réseaux & Services	Paramètres avancé	S				<u>^</u>
🗄 Équipement	• DHCP • NAT/PAT	• DNS • NTP • UP	nP • DynDNS • DMZ	Routage		
<ul> <li>→ Internet</li> <li>→ Administration</li> </ul>	Cette page vous pern autres équipements o	net de configurer le s btiennent automatiq	erveur DHCP de la liveb uement une adresse IP	ox afin que vos PCs dès qu'ils se connect	et .ent.	
<ul> <li>→ Mode de sécurité</li> <li>→ Paramètres WiFi</li> <li>→ Paramètres avancés</li> </ul>	Configuration DHCP	:				
Bervices	Activer le serveur D	HCP	V			
Outils	Adresse IP du LAN :		192.168.1.1			
<ul> <li>→ Information système</li> <li>→ Dépannage &amp; Maintenance</li> <li>→ Administration à distance</li> </ul>	Masque de sous-rés Adresse IP de débu	seau du LAN : t :	255.255.255.0 192.168.1.10			
	Adresse IP statique	a)	192.100.1130			
	Nom	Adresse IP	Adresse MAC	Supprimer		
	new-host 💌	192.168.1.200	00:50:c2:9a:80:18	Û		
	→ Ajouter			Annuler Sau	ver	
		•				🔮 Internet 🔍 100% 🔹
🐴 démarrer 🌖 🔞 🖉 🖉	r 🗢 🕲 👁 🔟 🛛 📷 🖬	wite de commandes	🙀 LiveBox-Mini	C Livebox - Windows In	👹 Sans titre - Paint	FR 🕏 🕏 🧐 10:22

I. Sélectionner un « new-host » dans le menu déroulant et vérifier s'il correspond à votre centrale d'alarme en lisant l'adresse Mac, celle affichée doit correspondre à celle du tableau. (*Voir le tableau notice page 19*))

Attention ! « 00:50:c2:9a:80:18 » est l'adresse Mac de notre matériel de démonstration, il est bien sûr normal que l'adresse Mac de votre alarme soit différente. Il est également possible que l'adresse IP soit différente. Dans notre exemple, le « new-host » correspond bien à notre système d'alarme.

Si l'adresse MAC ne correspond pas à celle de votre tableau (page 19), vous devez recommencer cette étape (I) en sélectionnant un autre « new-host »t (menu déroulant « new-host ») et procéder aux vérifications.

## Quand le bon « new-host » est sélectionné :

- m. Entrer l'Adresse IP de l'alarme. (Voir le tableau notice page 19))
- n. Cliquer sur « Sauver »

N'oublier pas de noter le numéro du « new-host » de l 'alarme afin de pouvoir continuer le paramétrage dans le chapitre 2



## 2. Paramétrer le « new-host »

- a. Cliquer sur « NAT/PAT ».
- b. L'écran suivant apparaît :

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	aexicyi:page=nacpacksessionid=vo	ojevanioezi (N 1 Wazufizi	meanograme	<b>/</b>			Coode		[ <b>m</b> ]
Hichier Edition Affichage Favoris	Outils 7	a • 4 🚳 • 👍 • 🗍	🗟 🔹 🖍 Mes favori	is + S Orthographi	e 🔹 👪 Traduire 🔹 % Saisie	e automatique 🔹 🏑		e	Connexion
r 🏟 🧱 Livebox		A0	n 🔹 🔝 Flux 🕚	🖶 Imprimer 🔹	Page 🔹 🎯 Outils 🔹 🔞 A	Aide 👻 🎲 Create I	Nobile Favorite 🛛 🥱 Skyp	je 🔹 🔣 Recherche	- Messenge
livebox	Accueil Con	figuration					0		
	·					Admin	listrateur ( <u>Déconnexio</u>	a)	
Reseaux & Services	Parametres avan								
± Equipement	DHCP • NAT/PAT	DNS • NTP • L	JPnP • DynDNS	6 • DMZ • Rout	age				
→ Internet     → Administration     → Mode de sécurité     → Paramètres WiFi	Cette page vous perme initiée depuis Internet lequel cette communic. Avertissement : Assu	Cette page vous permet de créer des règles de NAT/PAT. Ces règles sont nécessaires pour autoriser une communication initiée depuis Internet à atteindre un équipement spécifique de votre réseau. Vous pouvez aussi définir le(s) port(s) sur lequel cette communication sera acheminée. Avertissement : Assurez-vous de ne pas avoir filtré ces ports dans le pare-feu.							
→ Paramètres avancés					14-1 19-10 No.				
Services	Application / Service	Port externe	Port interne Numéro de port	Protocole	Equipement	Activer	Supprimer		
Outile		Saisir un numéro de port	(automatique						
Information système		plage de ports (ex) 200-300)	plage)						
→ Dépannage &	Aiouter une nouv	elle règle							
Administration à distance									
- Administration a distance						Annuler	Sauver		
						Connener			
								ļ	
								2	
niné						1111	🚱 Internet		<b>R</b> 100% •

- c. Puis cliquer sur « Ajouter une nouvelle règle ».
- d. L'écran suivant apparaît :





- e. Dans « Equipement » sélectionner le « new-host » correspondant à votre centrale d'alarme. Dans notre exemple « new-host »
- f. Dans « Application/service » sélectionner « Web Server (HTTPS) » ou « HTTPS »
- g. Cocher la case « Activer »
- h. Cliquez sur « Sauver »

Vous devez voir s'afficher :

Livebox - Windows Internet Exp	plorer								_ 6
3 🕤 👻 💻 http://192.168.1.1/ini	dex.cgi						👻 🍫 🗙 Go	ogle	P
Fichier Edition Affichage Favoris	Outils ?								
Google	🔽 🚰 Recherche	r • • • 🗇 • 👘 •	🔊 🔹 🏠 Mes favor	is * 🔮 Orthogra	phe 🔹 🛅 Traduire 🔹 🎦 Sais	ie automatique 🔹 🔓	9	3	<ul> <li>Connexion</li> </ul>
🗧 🕸 📕 Livebox		Ac	cueil 🔹 🔝 Flux	i Imprimer	🔂 Page 🔹 🙆 Outils 🔹 🔞	Aide 👻 📴 Create	Mobile Favorite 🔝	Skype 🔹 🔣 Recherch	ne 🤹 Messenger
livebox	Accueil Cont	iguration					(	Ð	
						Admii	histrateur ( <u>Déconne</u>	exion)	
Réseaux & Services	Paramètres avancés								
🗄 Équipement	DHCP • NAT/PAT •	DNS • NTP • U	UPnP 🔹 DynDNs	6 • DMZ • Ro	utage				
Elvebox      Internet      Administration      Mode de sécurité      Paramètres WiFi	Cette page vous perme initiée depuis Internet à lequel cette communica Avertissement : Assur		•						
→ Paramètres avancés									
Services Outils Information système	Application / Service	Port externe Saisir un numéro de port unique ou une plage de ports	Port interne Numéro de port unique (automatique pour une plage)	Protocole	Équipement	Activer	Supprimer		
→ Dépannage &	HTTPS	(ex: 200-300)	443	TCP	new-host		P		
Maintenance Administration à distance	Ajouter une nouve	lle règle		(mail 1	Little and a second		e	-	
							_		
						Annuler	Sauver		
								contract.	
rminé						and the second	😌 Inte	ernet	* 100%

i. Déconnectez-vous par le menu en haut à droite (« Déconnexion »).

Redémarrer votre LiveBox V2 :

- j. Débrancher son alimentation secteur ou appuyer sur le bouton Marche / Arrêt.
- k. Attendre quelques secondes
- I. Rebrancher son alimentation secteur ou appuyer sur le bouton Marche / Arrêt.
- m. Attendre son redémarrage (cette étape peut prendre plusieurs minutes).
- 3. Félicitations, vous pouvez maintenant accéder à distance à votre système d'alarme