


# Module Détecteur pour Box Domotique

Notice d'installation

Ref. 5111342A



HOME MOTION by  
**somfy**<sup>®</sup>

Par la présente, Somfy déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une déclaration de conformité est mise à disposition à l'adresse Internet [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce). Images non contractuelles.

⚠ Attention !

ℹ Remarque



## 1. INTRODUCTION

Le Module Détecteur pour Box Domotique est un périphérique USB de la Somfy Box® qui permet de rendre la Somfy Box® compatible avec des détecteurs de la gamme alarme de Somfy, comme les détecteurs de fumée, détecteurs de mouvement, détecteurs d'ouverture. Le Module Détecteur pour Box Domotique n'est compatible qu'avec la Somfy Box® et ne pourrait être utilisé dans un autre contexte.

Lorsque le Module Détecteur pour Box Domotique est utilisé avec la Somfy Box®, il est possible de connaître l'état de ces détecteurs dans l'interface, de jouer des scénarios automatiquement en fonction de l'état d'un détecteur et d'envoyer des alertes par e-mail et SMS.

## 2. SÉCURITÉ

### 2.1. Sécurité et responsabilité

Avant d'installer et d'utiliser ce produit, lire attentivement cette notice.

Toute utilisation hors du domaine d'application défini par Somfy est non conforme. Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy.

Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires associés : [www.ma-domotique-somfy.fr](http://www.ma-domotique-somfy.fr)

### 2.2. Consignes spécifiques de sécurité

Pour ne pas endommager le produit :

- 1) Éviter les chocs !
- 2) Éviter les chutes !
- 3) Ne pas faire de projection de liquides ni l'immerger.
- 4) Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants pour le nettoyer. Sa surface peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux et humide.


⚠ Ne pas ouvrir ni percer le Module Détecteur pour Box Domotique.

## 3. PRÉREQUIS

- 1) L'installation doit posséder une Somfy Box®.
- 2) Lors de la mise en service, un détecteur au minimum est requis pour vérifier le bon fonctionnement du Module Détecteur pour Box Domotique.
- 3) Pour utiliser les fonctions d'alertes par SMS et e-mail, il est nécessaire d'activer ces services dans l'espace « mon compte » sur le site Internet Somfy.

## 4. CONTENU

- |  |   |
|--|---|
| a) Module Détecteur pour Box Domotique | 1 |
| b) Câble USB                           | 1 |



## 5. MISE EN SERVICE


⚠ La Somfy Box® doit être sous tension et relié à Internet pour utiliser le Module Détecteur pour Box Domotique.

1) Connecter le Module Détecteur pour Box Domotique à la Somfy Box® à l'aide du câble USB fourni (prise USB à l'arrière du boîtier).

⚠ Placer le Module Détecteur pour Box Domotique à une distance minimale de 30 cm du boîtier Somfy Box® et du modem ADSL.

2) Se connecter au site [www.somfy.fr](http://www.somfy.fr) et aller sur l'interface à partir de « mon compte ».

- Sélectionner « CONFIGURATION » sur la page d'accueil, puis cliquer sur l'onglet « capteurs ».
- Cliquer sur « gérer », « continuer » puis « ajouter » et suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.



## 6. PRÉSENTATION DES FONCTIONNALITÉS

### 6.1. Paramétrage

Pour paramétrer les actions à effectuer lors du changement d'état d'un détecteur :

1) Sélectionner « MES RÉGLAGES » sur la page d'accueil de l'interface, puis cliquer sur l'onglet « mes périphériques », et choisir l'onglet « capteurs ».

2) Cliquer sur un des réglages associés au détecteur, une nouvelle fenêtre s'affiche pour :

- associer un scénario au changement d'état de ce détecteur (glisser et déposer le scénario de votre choix dans les pointillés),
- et/ou programmer l'envoi d'un SMS\* (cocher la case),
- et/ou programmer l'envoi d'un e-mail\* (cocher la case).



\*préalablement activé (voir chapitre « Prérequis »).

### 6.2. Utilisation

Pour connaître l'état d'un détecteur sur l'interface, à partir de la page « ACCUEIL », cliquer sur « mes capteurs » et sélectionner un détecteur.

Sur cette nouvelle fenêtre :

- L'icône (c) indique l'état du détecteur.
- Un appui sur le bouton (d) permet d'activer, de désactiver, ou de programmer l'activation du détecteur (● vert = activé, ● rouge = désactivé, ● horloge = programmé).



## 7. DONNÉES TECHNIQUES

Garantie : 2 ans

Fréquence radio : 433.42 - 433.92 MHz.

Portée radio : 15 m à travers 2 murs en béton.  
Le bâtiment dans lequel le produit est utilisé peut réduire la portée radio.

Indice de protection : IP30.

Température d'utilisation : 0°C à +60°C.

Dimensions : 90 x 50 x 25 mm.

Alimentation : USB.

Port USB : type mini-B.

SOMFY France  
1 place du Crêtet - BP 138  
74307 Cluses Cedex  
France

[www.ma-domotique-somfy.fr](http://www.ma-domotique-somfy.fr)

Service consommateurs :

 **N° magique Indigo 32 60** *dites* **Somfy®**  
0,15 EUR TTC / MN